

SKIFTE AV KNIV GFC 701 MK II

Først tar man av øvre delen av plastikk huset, og fjerner den lyd isolerende skumgummien som ligger under dette.

Deretter har man fri adgang til kniv skiven.

Det er en litt «tricky» jobb å skifte den, da skiven må «sjokkes» av med en hammer og meisel, links retning, altså mot klokka.

Når den løsner så er det en grei jobb videre.

Pga momentet denne utsettes for når den starter, så kan den sitte litt hardt.

Dessverre er det ikke noen mulighet for å holde igjen akslingen på kverna når man skal slå av skiven, så denne må slås av med fri rotasjon.

På relativt nye kverner går dette greit, men om de er litt eldre kan det måtte slås en del ganger før den løsner.

Når skiven er løsnet, skru denne av, og sett den nye på plass.

Det er ikke nødvendig å slå den fast, da momentet på skiven (når den starter)» tighter» denne til igjen.

NB!

Årsaken til at knivene løsner / sprekker er at de har blitt utsatt for en mekanisk påvirkning større enn det som er ment.

Dette som følge av at kan være mistet bestikk, eller at det har blitt trykket ned benrester eller andre grove gjenstander i kvernen, enn det som kverna er beregnet for.

Dette er imidlertid en sikring mot at kverna skal kile seg fast eller at akslingen eller skiven skal bli skjev, og på den måten skape kast i motoren med påfølgende vibrasjon og ubalanse, noe som igjen kan skade rør, vask, og kvernens pakninger og lagre.